

Gestión de llamadas

Teléfono sobremesa Gigaset/Hybrid 120 GE ~ Línea salida auto.

Transferir una llamada a otro participante

Se encuentra hablando con un participante y desea transferir la llamada a un tercer participante. Tenga en cuenta que puede ser un participante interno o externo.

Transferencia sin consulta

•→• Pulse la tecla de **Transferencia**. La llamada queda aparcada en espera

Usuario/grupo interno

PUEDA: marcar el número de teléfono del participante a quien desea transferir la llamada y pulsar la tecla de **Transferencia**. La llamada se transfiere y usted puede colgar,

F O: pulse la tecla de función con la **Extensión** del participante a quien desea transferir la llamada y cuelgue

Número externo

Marque el número de teléfono del participante a quien desea transferir la llamada y pulse la tecla de **Transferencia**.

La llamada se transfiere y usted puede colgar

Llamada de consulta con o sin transferencia

Utilice esta función para anunciar la llamada a otro participante con las opciones de transferir, retornar al primer participante o alternar entre los dos participantes.

•→• Pulse la tecla de **Transferencia**. La llamada queda aparcada en espera

Usuario/grupo interno

PUEDA: marcar el número de teléfono del participante al que desea llamar y pulsar la tecla de pantalla **MARCAR** como se indica en pantalla,

F O: pulse la tecla de función con la **Extensión** del participante a quien desea llamar

Número externo

Marque el número de teléfono del participante a quien desea llamar y pulse la tecla de pantalla **MARCAR** como se indica en pantalla

Cuando conteste el otro interlocutor...

•→• PUEDA: anunciar la llamada y pulsar la tecla de **Transferencia** otra vez o colgar. Su conexión termina y la llamada se transfiere

⦿ O: retorne al participante en espera con la tecla de **Navegación** y seleccionando al participante con la marca verde de confirmación



Gigaset pro

Números internos


Usuarios**50****Buzón de voz**

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Grupos

Buzón de Voz

Buzón de voz

Los nuevos mensajes se notificarán con la tecla parpadeante de **Mensajes** (icono sobre). También se muestra en pantalla la cantidad de nuevos mensajes junto al icono 

 Pulse la tecla de **Mensajes** y siga las instrucciones

Vista general del teléfono (DE900 en imagen - otros modelos varían)

Significado de las teclas



5	Teclas de pantalla
6	Centro de Información
7	No Molestar
8	Grabación de llamada
9	Centro de Mensajes
10	Finalizar llamada / Atrás
11	Tecla de Navegación
12	Consulta
13	Conferencia
14	Transferencia
15	Teclas de Función/Extensión

1	Mute (silenciar micro.)	3	Auriculares
2	Altavoz	4	Volumen

Hacer llamadas

Marque el número de teléfono o pulse la tecla de función correspondiente (Marcación directa)

- Pulse la tecla de **Manos Libres** o descuelgue el auricular. Se llama al número
- Nota: Puede alternar entre modo **Manos libres** y **Auricular** en cualquier momento durante la llamada

Lista de Rellamada

Puede seleccionar el número de la lista de números marcados previamente de la siguiente forma:

Pulse la tecla de Navegación hacia arriba y colóquese en el número al que desea llamar

Pulse la tecla de **Manos Libres** o descuelgue el auricular. Se llama al número

Marcar un número desde el directorio/agenda

- Abra el **Directorio** con la tecla de **Navegación**
- Desplácese por los nombres con la tecla de **Navegación** hasta que vea el nombre de la persona a la que quiere llamar

Pulse la tecla de **Manos Libres** o descuelgue el auricular. Se llama al número

Recepción de llamadas

Usted escucha el tono/melodía de llamada y la tecla de **Manos Libres** parpadea. Para contestar:

PUEDE: Descolgar el auricular

O: pulse la tecla de **Manos Libres**

Nota: Puede alternar entre modo **Manos libres** y **Auricular** en cualquier momento durante la llamada

Capturar llamada

Directa: Si escucha un teléfono concreto sonando y quiere contestar desde su propio teléfono, puede hacerlo introduciendo el siguiente código:

0 seguido del número de extensión del teléfono que suena

Grupo: Para contestar la llamada de cualquier teléfono que suene en su grupo, introduzca el siguiente código:

*** 0**

Conferencia de llamadas

Su teléfono Gigaset permite realizar conferencias de llamadas con múltiples participantes (DE310/DE410: tres participantes, DE700/DE900: cinco participantes)

Durante una llamada, pulse la tecla de **Conferencia**. Marque el número de teléfono del participante al que desea incluir en la llamada en curso y pulse la tecla de pantalla **MARCAR**

Repita este procedimiento para añadir más participantes a la Conferencia

Funciones Adicionales

Grabación de llamadas (sólo DE900 y DE700)
Durante una llamada puede comenzar a grabar la conversación. Más tarde puede escuchar la grabación utilizando la opción de menú **Mensajes > Grabaciones de Llamadas**

No Molestar
Al activar esta función el llamante escucha el tono de ocupado o se le envía directamente al Buzón de voz

Mute
Al activar esta función se silencia el micrófono durante la llamada

Otras Funciones de Red útiles

- Desvío llam. Incondicional activar: ****11 destino#** desactivar: ***#11**
- Desvío llam. Si No Contesta activar: ****12 destino #** desactivar: ***#12**
- Desvío llam. Si Ocupado activar: ****13 destino #** desactivar: ***#13**
- Activar Modo Noche ****90**
- Activar Modo Día ***#90**
- Hacer anuncio ***27 destino**