

Vista general del teléfono (DE900 en imagen - otros modelos varían)

Significado de las teclas



5	Teclas de pantalla
6	Centro de Información
7	No Molestar
8	Grabación de llamada
9	Centro de Mensajes
10	Finalizar llamada / Atrás
11	Tecla de Navegación
12	Consulta
13	Conferencia
14	Transferencia
15	Teclas de Función/ Extensión

1	Mute (silenciar micro.)	3	Auriculares
2	Altavoz	4	Volumen

Hacer llamadas

0 **Número externo**
Si marca un número externo, necesita anteponer el **prefijo establecido** para acceder a la línea. A continuación, introduzca el número de teléfono.

O: pulse la tecla de función correspondiente (Marcación directa)

Usuario/Grupo interno
Introduzca el número interno.

Pulse la tecla de **Manos Libres** o descuelgue el auricular. Se llama al número.

Lista de Reclamada
Puede seleccionar el número de la lista de números marcados previamente de la siguiente forma:

Pulse la tecla de Navegación hacia arriba y colóquese en el número al que desea llamar.

Pulse la tecla de **Manos Libres** o descuelgue el auricular. Se llama al número.

Marcar un número desde el directorio/agenda

Abra el **Directorio** con la tecla de **Navegación**.

Desplácese por los nombres con la tecla de **Navegación** hasta que vea el nombre de la persona a la que quiere llamar.

Pulse la tecla de **Manos Libres** o descuelgue el auricular. Se llama al número.

Recepción de llamadas

Usted escucha el tono/melodía de llamada y la tecla de **Manos Libres** parpadea. Para contestar:

PUEDE: Descolgar el auricular.

O: pulse la tecla de **Manos Libres**.

Nota: Puede alternar entre modo **Manos libres** y **Auricular** en cualquier momento durante la llamada.

Capturar llamada

Directa: Si escucha un teléfono concreto sonando y quiere contestar desde su propio teléfono, puede hacerlo introduciendo el siguiente código:

0 seguido del número de extensión del teléfono que suena.

Grupo: Para contestar la llamada de cualquier teléfono que suene en su grupo, introduzca el siguiente código:

*** 0**

Conferencia de llamadas

Su teléfono Gigaset permite realizar conferencias de llamadas con múltiples participantes (DE310/DE410: tres participantes, DE700/DE900: cinco participantes).

Durante una llamada, pulse la tecla de **Conferencia**. Marque el número de teléfono del participante al que desea incluir en la llamada en curso y pulse la tecla de pantalla **MARCAR**.

Repita este procedimiento para añadir más participantes a la Conferencia.

Funciones Adicionales

Grabación de llamadas (sólo DE900 y DE700)
Durante una llamada puede comenzar a grabar la conversación. Más tarde puede escuchar la grabación utilizando la opción de menú **Mensajes > Grabaciones de Llamadas**.

No Molestar
Al activar esta función el llamante escucha el tono de ocupado o se le envía directamente al Buzón de voz.

Mute
Al activar esta función se silencia el micrófono durante la llamada.

Otras Funciones de Red útiles

	⇒ Desvío llam. Incondicional	activar: **11 destino #	desactivar: *#11
	⇒ Desvío llam. Si No Contesta	activar: **12 destino #	desactivar: *#12
	⇒ Desvío llam. Si Ocupado	activar: **13 destino #	desactivar: *#13
	⇒ Activar Modo Noche	**90	
	⇒ Activar Modo Día	*#90	
	⇒ Hacer anuncio	*27 destino	