

Vista general del terminal (S510H en imagen, otros terminales pueden variar)



1	Manos Libres
2	Tecla Envío
3	Tecla R
4	Teclas de pantalla
5	Centro de Mensajes
6	Tecla de Navegación
7	Tecla Fin

Hacer llamadas

Número externo
Introduzca el número de teléfono

Usuario/grupo interno
Introduzca el número interno

PUEDE: Pulsar la tecla de **Envío**

O: Pulse la tecla de **Manos Libres**
Nota: Puede alternar entre modo **Manos libres** y **Auricular** en cualquier momento durante la llamada

Lista de Rellamada

Puede seleccionar el número de la lista de números marcados previamente de la siguiente forma:
Pulse brevemente la tecla de **Envío**

Desplácese por la lista hasta que vea el número que quiere marcar

Pulse la tecla de **Envío**. El número se marca

Marcar un número desde el directorio/agenda

Abra el **Directorio** con la tecla de **Navegación**

Desplácese con la tecla de **Navegación** hasta seleccionar el nombre de la persona a quien desea llamar

Pulse la tecla de **Envío**. Se llama al número correspondiente

Recepción de llamadas

Usted escucha el tono/melodía de llamada y la tecla de **Envío** parpadea. Para contestar:

PUEDE: Pulsar la tecla de **Envío**

O: pulse la tecla de **Manos Libres**

Nota: Puede alternar entre modo **Manos libres** y **Auricular** en cualquier momento durante la llamada

Capturar llamada

Directa: Si escucha un teléfono concreto sonando y quiere contestar desde su propio teléfono, puede hacerlo introduciendo el siguiente código:

0 seguido del número de extensión del teléfono que suena

Grupo: Para contestar la llamada de cualquier teléfono que suene en su grupo, introduzca el siguiente código:

*** 0**

Funciones Adicionales

Bloqueo de Teclado
Para evitar pulsaciones no deseadas, presione prolongadamente la tecla **#**. Escuchará un tono de confirmación. Vuelva a presionar prolongadamente la tecla **#** para desbloquear el teclado

Desactivar Melodía de llamada
Para silenciar las llamadas entrantes, presione prolongadamente la tecla *****. Escuchará un tono de confirmación. Vuelva a presionar prolongadamente la tecla ***** para activar la melodía de llamada.

Retención de llamada
Para dejar en espera la llamada actual, pulse la tecla **R** o la tecla de pantalla **Llam. Ext.**

Para recuperar la llamada en espera, pulse la tecla de pantalla **Finalizar**

Otras Funciones de Red útiles

- | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| => | Desvío llam. Incondicional | activar: **11 destino # | desactivar: *#11 |
| => | Desvío llam. Si No Contesta | activar: **12 destino # | desactivar: *#12 |
| => | Desvío llam. Si Ocupado | activar: **13 destino # | desactivar: *#13 |
| => | Activar Modo Noche | **90 | |
| => | Activar Modo Día | *#90 | |
| => | Hacer anuncio | *27 destino | |