## Mise en service du Gigaset FUSION/FX800W avec le service Swisscom inOne PME Office

Prérequis:

Swisscom donnez pas du Support sur l'appareille FX800W Bundle.

#### <u>Quelques données de référence sur le nouveau "DX800A" successeur de</u> <u>FUSION:</u>

20 lignes SIP / 6 canaux / 8 combinés max. 5 répondeurs locaux / WLAN / Bluetooth / base Smart Home Intégré. Connexions : LAN /PC / USB -C pour les casque (Headsets) Aucun connexion ISDN et analogique !

Le routeur Centro Business est installé et le service est activé.

La mise en service s'effectue en téléphonie IP. (Voix sur IP)

Après avoir connecté le Gigaset Fusion "directement" au routeur dans le même sous-réseau, il est possible de trouver l'adresse IP en utilisant les 2 méthodes suivantes.

**<u>1 Méthode</u>** : lire l'adresse IP directement sur l'appareil dans les paramètres Service Info.

<u>2 Méthode</u> : dans le navigateur web, tapez : gigaset-config.com Vous arrivez directement sur la page suivante (en bas de l'image), sélectionnez directement l'appareil dans la liste, vous serez redirigé vers le Fusion.

0	8	https:/	/www.gigaset-config.com

gaset				
Please select one of the device	s listed			
You will then be linked to your Gigaset base st	ation and thus leave the Internet			
Fusion PRO/86.1.9.0+build.51;589EC	192.168.1.133 589			
Gigaset N670 IP	192.168.1.125 58:9	2		
PRO/83.V2.51.0+build.6f8cdb8;589EC6				

Imprint | Privacy Policy

Après avoir choisi votre méthode pour accéder sur le Fusion via l'interface web.

Vous devez vous connecter pour la première fois avec le mot de passe par défaut Admin / admin. Il vous sera également demandé de modifier le mot de passe. Vous pouvez changer la langue en haut à droite de l'écran

GIGASET Fusion

Admin	
- Mot de passe	



🕀 FR

#### Configurer la ou les connexions VoIP :

Nous vous recommandons tout d'abord de vérifier que le Firmware du Fusion est à jour. Cliquez sur Paramètres→Système→Mise à jour et Restauration, et vérifiez ou téléchargez manuellement le dernier micrologiciel sur notre page wiki.gigaset.com. Allez dans l'onglet sous Paramètres→Téléphonie→Connexions ou lancez l'Assistants VoIP et sélectionnez Configurer une connexion SIP.

Gigaset Fusion	Recherche	
Paramètres		
🖸 Contacts 🗸 🗸	Connexions	ter un nouveau
🗞 Téléphonie 🔨	Gérer vos connexions SIP externes	
Appareils téléphoniques		
Connexions	Comptes SIP	^
Renvois d'appels	Name Provider Numéros de téléphone Statut Activation	
Gestion des numéros	Ajouter ou gérer jusqu'à 20 Connexions SIP	
Plans de numérotation		
Paramètres avancés		
Messagerie vocale		
Audio		
Apparell		
Système		
Maison intelligente		
t₂ Réseau ✓	Assistants VoIP/SIP	
⊘ Service ✓ ✓		
۵ <b>۵</b>		

Il faut une connexion par numéro/ligne. Cliquez sur "Configuration manuelle", puis continuez.



Saisissez maintenant les données nécessaires dans les champs correspondants. Le nom de la Ligne SIP peut être choisi librement. Le nom d'utilisateur et le nom d'Authentification sont votre numéro de téléphone, par exemple +41321234567. Vous trouverez le mot de passe dans le routeur Swisscom Centro Business 2.0 sous VoIP. L'adresse IP est celle du routeur, généralement 192.168.1.1 par défaut.

fournisseur.	Simoniations a lacinineation que rous avez re	.çues de volte
NOM DE LA LIGNE SIP	Swisscom 032 123 45 67	
NOM D'UTILISATEUR	+41321234567	
NOM DE L'AUTHENTIFICATION	+41321234567	
MOT DE PASSE	******	C
DOMAINE/REGISTRAR	192.168.1.1	



Après avoir créé la connexion VoIP, cliquez sur "modifier". Saisir l'IP du routeur comme domaine, serveur proxy, serveur d'enregistrement et proxy sortant. Celle-ci est par défaut l'adresse du router 192.168.1.1. Les ports du serveur sont réglés par défaut sur 5060 et ne doivent pas être modifiés.

Name	Provider	Numéros de téléphone	Statut	Activation	
Swisscom 032 123		0321234567	Non enregistré		n O

Paramètres SIP avancés		^
Données générales de	votre fournisseur de services	_
DOMAINE	192.168.1.1	
ADRESSE DU SERVEUR PROXY	192.168.1.1	
PORT DU SERVEUR PROXY	5060	IP Addresse du
ADRESSE DU SERVEUR D'ENREGISTREMENT	192.168.1.1	Router
PORT DU SERVEUR D'ENREGISTREMENT	5060	
DÊLAI DE RAFRAÎCHISSEMENT DE L'ENREGISTREMENT	60	60sec
Données réseau de vot	re fournisseur de services	<u> </u>
MODE DE PROXY SORTANT	🖲 Toujours 🔵 Jamais 🔵 Auto	
ADRESSE DU PROXY SORTANT	192.168.1.1	
PORT DU PROXY SORTANT	5060	
PROTOCOLE RÉSEAU	UDP	•
SRTP		

Enregistrement au routeur Swisscom CB2.0 (192.168.1.1)

Vous devez préparer les données de connexion pour l'inscription locale, vous pouvez également consulter les données de connexion du routeur sous swisscom.ch/kundencenter. L'adresse IP par défaut du routeur est généralement **192.168.1.1**. Allez sous VoIP→dans les Paramètres de Base (VoIP) et sélectionnez le numéro de téléphone que vous souhaitez modifier, lire les informations d'identification SIP. (SIP Credentials)

swisscom				0						
Aperçu Routeur Rése	au Int	ernet	WLAN	VolP	Firewal	l Diagr	ostic			
Paramètres	de B	ase		Paramèt Station c	res de Ba: le base DE	se (VoIP) CT				
ISDN ports		(II)	Off		Si l'ISDI Cette c combin	N est éteint, onfiguratior és (DECT/C	les ports IS permet de AT-iq) qui s	IDN sont inac faire deux a ont connecté	tifs et inutilisables. ppels simultanés supple s au router.	émentaires sur des
									Annuler	Enregistrer
Statut										
Numéro de téléphone	Statut	Tel. 1	Tel. 2	DECT	DECT	DECT Int. 3	DECT Int. 4	DECT Int. 5	Téléphone IP	Actions
+41321234567		$\Leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	0	•				6p	Modifier
+41321234568	0	-	+	•	•				Gip	Modifier
+41321234569	0	+	*	0	•				6 ip	Modifier
Actualiser Page										

Ici, vous prenez le numéro de téléphone / nom d'utilisateur et le mot de passe (SIP Credentials) dans le Router GUI. Les mêmes SIP Credentials doivent être utilisés comme à la page 3, dans le Gigaset Fusion. Ils doivent correspondre aux données de connexion et être enregistrés !





#### Paramètres audio :

Régler le choix de la tonalité sur "Suisse", sous Paramètres Téléphonie Audio. Cliquez sur "modifier le codec",

#### Audio

Sélectionnez la qualité d'appel de vos connexions et gérez vos annonces et votre musique d'attente

Connexion	Qualité	Codecs	4
Swisscom 032 123 45 67	Bande passante élevée	G722, G711 alaw, G711 ulaw	$\bigcirc$
ection de la tonalité			
SCHÉMA DE TONALITÉ	uisse	~	

L'adaptation des codecs devrait ressembler à ceci.

## Qualité vocale de la connexion

La qualité vocale de la connexion VoIP dépend des codecs utilisés. Une meilleure qualité nécessite également la transmission de plus de données.

QUALITÉ DE LA VOIX ()	Bande Passante Élevée Faible Bande Passante Personnalisé	
Codecs actifs	]	
: G711 alaw		Û
: G711 ulaw		Û
<b>G</b> 729		Û
Codecs disponib	les	
<b>G</b> 722		+

ATTENTION : version temporaire du Firmware 1.90+build51, les instructions avec la version 2 suivront : Ajuster la transmission DTMF. Le réglage d'émission doit être mis sur "RFC2833", le réglage par défaut est actuellement sur RFC4733 dans Fusion.

Une image suivra ici, ainsi que les adaptations que vous devrez effectuer ultérieurement !

#### Attribution du numéro d'appel :

Avec inOne PME office, vous pouvez également effectuer certains réglages par l'intermédiaire du centre clients. Important: pour exclure d'éventuelles sources d'erreur, nous conseillons d'effectuer l'ensemble des réglages soit sur le téléphone <u>soit</u> auprès du centre client.

Sous «Attribution de numéro», vous pouvez définir le numéro correspondant à chaque combiné après avoir inscrit tous les combinés. En d'autres termes, vous pouvez définir un numéro pour les appels sortants pour

9

chaque appareil. Idem pour les appels entrants.

## **Appareils téléphoniques**



Gérez vos appareils téléphoniques avec et sans fil

DECT 11 1	1				
				130.007.02	Û (/)
DECT 12 1	2			116.074.04	0
Ajouter ou gér	er jusqu'à 8 Dispositifs E	DECT			
péteurs DECT					
Nom		Firmware			
<ol> <li>Ajouter ou gér</li> </ol>	er jusqu'à 2 dispositifs re	épéteurs DECT			
éphones SIP					
Nom	Numéro inter	me N° sort	ant N° entra	nt Firmware	

# **Combinés DECT**

Configurer votre combiné DECT

Détails du con	nbiné				^
NOM DU DISPO	DECT	T 11			
NUMÉRO INTE	RNE 11	)		~	
NOM DU PROE	Inconn	u ( <u>†</u> Remplacer le	dispositif		
Attribution des	s numéros				^
Attribution des	s numéros		Pour les sortants	s appels Pour I s entra	∧ les appels nts
Attribution des	s numéros		Pour les sortants	s appels Pour s entra	les appels nts
Attribution des	s numéros		Pour les sortants	s appels Pour s entra	les appels nts
Attribution des Connexion 032123456 opre appareil Nom	s numéros	N° sortant	Pour les sortants	s appels Pour s entra	Ales appels nts

Ceci est naturellement également possible auprès du centre clients. Comme évoqué ci-dessus, nous déconseillons d'effectuer les réglages à la fois auprès du centre clients et sur le Fusion.

Au centre client (www.swisscom.ch/login) nous proposent les fonctions suivantes pour régler de sorte qu'ils sont actifs pour le téléphone et non seulement au niveau local pour un téléphone particulier:

- Renvoi d'appel (ou codes étoile « 21/#21)
- Blacklist et CallFilter
- «Tous les appels Rejeter" (Ne pas déranger)
- «Mon numéro suppress"

Espace clients home	Paramétrage
Mon Entreprise	•
Factures & frais	032         032         032
COMBOX®	Cachez votre nom et numéro de téléphone
Services	Définissez le numéro d'appel que votre interlocuteur doit voir quand vous l'appelez.
Mes contrats	032 Raccordement sans nom (Numéro principal)
Offres combinées	Utilisez cette fonctionnalité si vous ne souhaitez pas que la personne que vous appelez voit votre nom ou numéro de téléphone.
Internet	
Réseau fixe	Appliquer les paramètres à d'autres numéros
Téléphonie Business App Téléphonie Business Mes numéros d'appel Liste des appels Déviation d'appel Blocage des appels Paramétrage des appels	Interrompre Sauvegarder      Les numéros d'appel doivent sonner simultanément      Appels entrants au numéro "032 621 26 63" peuvent sonner et être acceptés sur autres numéros de téléphone.      Sur quels autres numéros les appels entrantes doivent sonnée?      032     Raccordement     sans nom      032
E-Mail	Raccordement sans nom
Solutions commerciales	Autre numéro d
Mobile	Autre numéro a
Swisscom Marketplace	Tout sélectionner
Aide & conseils	Appliquer les paramètres à d'autres numéros
	Interrompre Sauvegarder

Ensuite, vous pouvez encore attribuer les 5 boite vocale interne disponibles à un numéro, ou à différents numéros internes. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver la boite vocale interne, et utiliser la boite vocale de Swisscom.

## Messagerie vocale

Configurez les boîtes vocales et les SVI locaux ou en réseau

tes vocales locales						
Nom	Numéro	Annonce	Messages	Activation		
Nacht	**81	Par défaut	On		Ū	0
Ferienansage	**82	Par défaut	Arrêt		Û	0
Combox Intern 11	**83	Par défaut	On		۵	0
Combox Intern 12	**84	Par défaut	On		Ū	0
Combox Intern 13	**85	Par défaut	On		៙	0

A Vous avez atteint la limite de 5 boîtes vocales locales

12

🕂 Ajouter un nouveau 🗸