

Bedienungsanleitung Komunikations-Brücken Inbetriebnahme Gigaset DX800 Brück direkt an ComBridge SIP Trunk





Einstellungen über Web-Konfigurator

- 1. IP-Adresse des SIP Phones auslesen
- 1 Menü aufrufen mit Taste 15
- 2 Mit Navigationstaste Einstellungs-Menü
- 3 Zu Menü Lokales Netzwerk navigieren und mit OK bestätigen
- 4 Sicherstellen, dass IP-Adresstyp auf DHCP eingestellt ist
- 5 Unter IP-Adresse: können Sie die IP des Gerätes ablesen, um danach auf das Web-GUI zu verbinden



2. Web-Konfigurator aufrufen

- 1 IP Adresse des Tischapparates im Web-Browser eingeben
- 2 Login

Default Passwort 0000 Wechsel des Passworts wird dringend empfohlen!

Wilkommen Verwenden Sie diese Oberfläche, um Ihr Gerät zu verwalten. Zu Ihrer Sicherheit ist der Zugriff auf das Konfigurationsprogramm durch die System-PIN Ihres Telefons geschützt. Bitte wählen Sie Ihre Sprache für Menüs und Dialoge Deutsch Image: Control of the System-PIN ein OK





3. In Einstellungsmenü auf Web-Browser gelangen

- 1 Menü Einstellungen aufrufen
- 2 Auf Menüpunkt «Telefonie» wechseln

Status

Angemeldet

Angemeldet

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Angemeldet

Aktiv

•

Bearbeiten

Bearbeiten

Bearbeiten

Bearbeiten

Bearbeiten

Bearbeiten

Bearbeiten



Einstellungen

3 Unter «IP-Verbindungen» können sieben SIP-Account Registrationen hinterlegt werden

Δ	Finstellungen	für SIP-Account
4.	Emstenungen	IUI SIF-ACCOUNT

- 1 Unter IP-Verbindungen bei der gewünschten Verbindung auf Bearbeiten klicken
- 2 Verbindungsnamen oder Rufnummer kann frei gewählt werden. Empfohlen für eine gute Übersicht der Accounts, die Direktwahlnummer einzutragen.
- 3 Anmelde-Name eintragen. Diesen finden Sie auf unseren Trunk-Aufschaltdaten Punkt 3
- 4 SIP Passwort eingeben. Dieses finden Sie auf unseren Trunk-Aufschaltdaten Punkt 4
- 5 Unter Benutzer-Name und Angezeigter Name die jeweilige Durchwahlnummer des SIP-Accounts eingeben
- 6 Das erweiterte Menü anzeigen lassen

1. VoIP-Verbindung	
	Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.
Verbindungsname oder Rufnummer:	Durchwahlnummer 2
Automatische Konfiguration	
	Wenn Sie von Ihrem Provider einen Konfigurationscode erhalten haben, können Sie damit hier die automatische Konfiguration starten.
Konfigurations-Code:	
	Automatische Konfiguration starten
Provider-Daten herunterladen	
Provider:	Anderer Provider VoIP-Provider auswählen
Profile-Version	
Persönliche Providerdaten	
Anmelde-Name:	SIP User Name 3
Anmelde-Passwort:	SIP Password 4
Benutzer-Name:	Durchwahlnummer
Angezeigter Name:	Durchwahlnummer 5
6	Weitere Einstellungen anzeigen

Bearbeiten

IP-Verbindungen

1.

2

6

7.

Name

0580581885 Anderer Provider

0580581886 Anderer Provider

IP3 Anderer Provider

IP4 Anderer Provider

IP5 Anderer Provider

IP6 Anderer Provider

Gigaset.net Gigaset Communications



7 Die Server-Angaben eintragen

8 Mit «Sichern» die Eingaben speichern Nach kurzer Wartezeit sollte der SIP-Account registriert sein

Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers	
Domäne:	sip.combridge.nexphone.ch
Proxy-Server-Adresse:	sip.combridge.nexphone.ch
Proxy-Server-Port:	5060
Registration-Server:	sip.combridge.nexphone.ch 7
Registration-Server-Port:	5060
Anmelde-Refreshzeit:	180 Sek.
Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VolP- Providers	
STUN benutzen:	◯ Ja 🔍 Nein
STUN-Server-Adresse:	
STUN-Server-Port:	3478
STUN-Refreshzeit:	240 Sek.
NAT-Refreshzeit:	20 Sek.
Outbound-Proxy-Modus:	O Immer Automatisch Nie
Outbound-Server-Adresse:	sip.combridge.nexphone.ch 7
Outbound-Proxy-Port:	5060
8	Sichern Abbrechen Verbindung löschen

5. SIP Account über cfg File einspielen

ComBridge hat für eine vereinfachte Geräte-Einrichtung ein Config-File vorbereitet. Dieses liegt im ComBridge eshop downloadbereit: <u>http://shop.combridge.ch/sip-wlan-</u> terminals/gigaset/dect-singlecell/9199/gigaset-dx800-pro-tischapparat-mit-integriertem-dectmodul.aspx

Unter Einstellungen -Geräte Management -Einstellungen sichern kann die cfg Datei auf das Gerät hochgeladen werden





SIP Trunk Aufschalt-Datenblatt

Telefonie:			
Anzahl gleichzeitiger Gespräche über VoIP:			
Öffentlicher Nummernbereich 1:	2		
Öffentlicher Nummernbereich 2:			
Öffentlicher Nummernbereich 3:			
Öffentlicher Nummernbereich 4:			
Öffentlicher Nummernbereich 5:			
Hauptnummer:			
Rufnummersignalisierung DDI:	[4 stellig]		
Bemerkung:	Wird eine Hauptnummer definiert muss nur diese durch die SIP-C oder PBX registriert werden. Das VoIP-System betrachtet in diese alle weitern Nummern ebenfalls als registriert.	PE em F	all

Administrative Kunden Identifikation:	Г				
SIP User Name:		3			
SIP Password:	sword:				
SIP Signalisierung und Media-Stream	n:				
NXP1 VoIP-System:					
SIP-Signalisierung:					
IP-Adresse:	5	212.25.7.70		1)	
FQDN:		sip.combridge.nexphone.ch	6	1)	
UDP Port:		5060		1)	
RTP Media-Stream:					
UDP Port-Range:		40000 - 50000		1)	
Voice Codec:		G.711aLaw			
Fax:		G.711aLaw, in Band			
DTMF:		SIP-INFO (RFC 2976)			
		oder			
		RTP paylod RFC2833 mit PT1	01		