

FAQ - Fragmentation

Valid for:	N610	N670	N870	N870E	Embedded Integrator	Virtual Integrator
------------	------	------	------	-------	---------------------	--------------------

Introduction

For some platforms we need the option: enable/disable 'don't fragment' flag.

This parameter can only be changed via auto-provisioning.

Auto-provisioning

Parameter	
DmGlobal.0. EnableDFFlagForSipPackets	0
	1 (Default)
Example:	
<param name="DmGlobal.0.EnableDFFlagForSipPackets" value="0"/>	