TCS Carus Argos

Carus Argos Configuration

Systemadministration	Carus ARGOS
Menü Mome	Benutzer
C Login/Logout	Alle Namen löschen Neu Reindl, Christian Nacharara
Menü-Anpassungen Grundeinstellungen Benutzer	Vomame Christian
Netzwerkeinstellungen SIP Konfiguration	Datei auswählen PersID
Audio/Video Schnittstellenkonfiguration	Upload Image Abteilung E-Mail
Upload/Download	RFID-UID 1-stufig 2-stufig PIN-Code PIN-Code RFID+PIN
	Group1 Group2 Group3
	SIP-URI sip:11@192.168.1.104 SIP Ruf
	Person löschen Verwerfen Setzen

Systemadministration	Carus ARGOS				
Menü Home Login/Logout Systemstatus Menü-Anpassungen Grundeinstellungen Benutzer Netzwerkeinstellungen SIP Konfiguration Audio/Video Schnittstellenkonfiguration Upload/Download	Carus ARGOS SIP Konfiguration SIP Einstellungen Lokaler Port SIP Rufdauer SIP Server Einstellungen Server Domäne Benutzername Authentifizierung Kennwort Server-Port	5060 Registered 192.168.1.104 carus carus carus carus carus carus			
			Verwerfen Setzen		

Systemadministration	Carus ARGOS			C	brus
Menū	Audio/Video				
 Home Login/Logout Systemstatus Menü-Anpassungen Grundeinstellungen Benutzer Netzwerkeinstellungen SIP Konfiguration Audio/Video Schnittstellenkonfiguration Upload/Download 	Audio Einstellungen Audio Ausgang Audio Eingang Signallautstärke Audio-Codec Audio AGC JPEG Video Einstellungen Auflösung Qualität SIP Video Einstellungen Auflösung Video-Bandbreite Zoom und Pan Motion-JPEG Videostrom	U-law U-law ✓ SVGA hoch QSVGA hoch Einblenden	9 38 4 Breite Höhe Breite	800 600 400 300	SIP aktualisieren
		recogori		Verwerfen	Setzen

Maxwell 10 Configuration

In the web-interface of the Maxwell 10 go to: Settings - Services - Door Interphone

> >	Network and Connections Telephony Services Door Interphone Online Directories	Door Interphone Enter name and SIP ID for door interphone. Enter DTMF code for automatic door opener. Enter IP address of door camera (URL) and reload rate (ms, minimum: 200 ms).					
	LDAP	Name	SIP ID	DTMF code	Camera(URL)	Reload rate	
	Function Keys						
•	System	Door Backvard	14	0000	http://192.168.1.100	200	Delete
			<u> </u>				
					http://	500	Add
				Save	Cancel		

- Enter a name and the SIP ID for the camera.
- Enter the code for the door opener in the DTMF code field. This DTMF code is required to operate the door opener from the phone. The DTMF code can be found in the description of your door interphone.
- Enter the URL of the camera in the Camera(URL) field <u>http://argos_ip/video.jpg</u>
 Set how often the image should be refreshed in ms in the Reload rate field (only important for jpeg).
- Click on Add to add a camera to the list.
- Click on Delete if you want to remove a camera from the list.
 Click on Save to save your settings.