

Gigaset PBX T300 / T500 UPC Cablecom SIP-Trunk



upc cablecom
business

www.upc-cablecom.biz

Unterstützte Funktionen:

Feature	
Outgoing Calls	Yes
Incoming Calls	Yes
DTMF	Yes
CLIP outgoing	Yes
CLIP incoming	Yes
Call Waiting	Yes
Call Transfer	Yes
Call Forwarding	Yes
Anonymous Call	Yes
A-number forwarding	No

Gigaset T300/T500 Einstellungen

In der Gigaset PBX wählen Sie unter "Configuration" - "Lines" - "Lines" und klicken Sie auf: **New Line**

1.) Provider Einstellungen

Weisen Sie der Leitung einen eindeutigen Namen zu und wählen Sie bei der Authentication no, da UPC Cablecom auf Basis der zugeteilten IP-Adresse authentifiziert.

Status	Line Name	Line Number	Line Type
	Cablecom	No.: 1	Provider Connection
Provider: <input type="text" value="Cablecom"/>		Provider Status:	
Authentication: <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no			
User Name: <input type="text"/>			
Password: <input type="text"/>			
Provider		Number Area	Extended

2.) Provider Profil anpassen

Im Provider Auswahl Menu wählen Sie, „new..“ eine neue Profilvorlage erscheint. Klicken später Sie rechts davon auf den Schreibstift um das Profil zu editieren.

New Provider			
Provider Name:	<input type="text"/>		
Line Protocol:	SIP		
Line Configuration			
type:	<input type="text" value="friend"/>	host:	<input type="text"/>
dtmfmode:	<input type="text" value="rfc2833"/>	permit:	<input type="text"/>
auth mode:	<input type="text" value="Username/Passw"/>	deny:	<input type="text"/>
auth:	<input type="text" value="plaintext"/>	canreinvite:	<input type="text" value="no"/>
nat:	<input type="text"/>	disallow:	<input type="text"/>
allow:	<input type="text"/>	Outbound Proxy:	<input type="text"/>
insecure:	<input type="text"/>	progressinband:	<input type="text"/>
port:	<input type="text"/>	qualify:	<input type="text" value="no"/>
defaultip:	<input type="text"/>	rtptimeout:	<input type="text"/>
rtpholdtimeout:	<input type="text"/>	mask:	<input type="text"/>
fromdomain:	<input type="text"/>	fromuser:	<input type="text"/>
Number Display:			
type:	<input type="text" value="rfc3325"/>		
format incoming:	<input type="text" value="+11 (222) XXX"/>	format outgoing:	<input type="text" value="+11 (222) XXX"/>
		Save	Cancel

3.) Profilingangaben UPC Cablecom SIP Trunk

Ergänzen Sie die Angaben wie nachfolgend aufgeführt. Die Host IP Adresse wird von UPC Cablecom jeweils vertraulich mitgeteilt, da über diese IP Adresse authentifiziert wird.

Edit Provider i

Provider Name:

Line Protocol: SIP

Line Configuration

type: <input type="text" value="friend"/>	host: <input type="text" value="188.42.235.212"/>
dtmfmode: <input type="text" value="rfc2833"/>	permit: <input type="text"/>
auth mode: <input type="text" value="IP address"/>	deny: <input type="text"/>
auth: <input type="text" value="md5"/>	canreinvite: <input type="text" value="no"/>
nat: <input type="text" value="no"/>	disallow: <input type="text" value="all"/>
allow: <input type="text" value="g711,alaw"/>	Outbound Proxy: <input type="text"/>
insecure: <input type="text" value="very"/>	progressinband: <input type="text"/>
port: <input type="text" value="5060"/>	qualify: <input type="text" value="no"/>
defaultip: <input type="text"/>	rtptimeout: <input type="text"/>
rtpholdtimeout: <input type="text"/>	mask: <input type="text"/>
fromdomain: <input type="text"/>	fromuser: <input type="text"/>

Number Display:

type: <input type="text" value="rfc3325"/>	format outgoing: <input type="text" value="0 222 XXX"/>
format incoming: <input type="text" value="+11 (222) XXX"/>	

4.) Nummernraum Einstellungen

Geben Sie die Telefonnummern für diesen SIP Trunk ein. Die Landesvorwahl und Ortsvorwahl kann bei Bedarf angepasst werden.

Status	Line Name	Line Number	Line Type
-	<input type="text" value="Cablecom"/>	No.: 1	Provider Connection

Country Code: Area Code: i

Number Type	Number	Number Area
<input type="text" value="Single Number"/>	0041(44) <input type="text" value="52222222"/>	A B C X
<input type="text" value="Single Number"/>	0041(44) <input type="text" value="52222222"/>	A B C X
<input type="text" value="Single Number"/>	0041(44) <input type="text" value="52222222"/>	A B C X
<input type="text" value="Single Number"/>	0041(44) <input type="text" value="52222222"/>	A B C X
<input type="text" value="Single Number"/>	0041(44) <input type="text" value="52222222"/>	A B C X

+

Klicken Sie auf Apply und dann auf Save der Einstellungen.