

Doorverbinden

Doorverbinden naar een andere deelnemer

U spreekt met een deelnemer en wilt het gesprek doorverbinden naar een andere deelnemer.
 Opmerking: Dit kan naar een interne of externe deelnemer.

Doorverbinden zonder navraag

R **Ruggespraaktoets** of **Rug.spr.** **Displaytoets** indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Dial **Interne deelnemer /groep**
 Telefoonnummer van de deelnemer/groep invoeren waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en wacht tot u de ringtoon hoort.

Dial **Extern nummer**
 Kies het telefoonnummer voorzien van een **extra "0"** voor de **buitenlijn** en en wacht tot u de ringtoon hoort.

E **Beëindig het gesprek** door de **verbreeктоets** in te drukken.
Voorwaarde: ("Gesprek doorverbinden door opleggen is geactiveerd in de DECT basis)

Doorverbinden met navraag

Met deze functie kunt u controleren of de verbinding daadwerkelijk tot stand komt en kunt u kiezen om deze door te verbinden of tussen de gesprekken te makelen.

R **Ruggespraaktoets** of **Rug.spr.** **Displaytoets** indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Dial **Interne deelnemer /groep**
 Telefoonnummer van de deelnemer/groep invoeren waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en wacht tot u de ringtoon hoort.

Dial **Extern nummer**
 Kies het telefoonnummer voorzien van een **extra "0"** voor de **buitenlijn** en en wacht tot u de ringtoon hoort.

Zodra de andere deelnemer het gesprek heeft beantwoord.

E U kunt het gesprek aankondigen en doorverbinden door de **verbreeктоets** in te drukken.
 OF: Terug naar het gesprek in de wachtstand door de **Opties** **Displaytoets** en dan **Einde gesprek**.
Voorwaarde: ("Gesprek doorverbinden door opleggen is geactiveerd in de DECT basis)

Gigaset DECT achter Hybrid 120 ~ 0 voor buitenlijn



Gigaset pro

Interne nummers

Gebuikers	Voicemail
.....	50
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Groepen

Voice Mail

Voice Mail
 Nieuwe berichten op de voicemail worden weergegeven door het knipperen van de **Berichtentoets**
 Rechts naast het symbool **QO** staat het aantal nieuwe berichten.

E **Berichtentoets** indrukken om de verbinding met de voicemail tot stand te brengen.

Beknopt overzicht (R630in het voorbeeld)



1	LED
2	Display
3	Statusbalk
4	Toetsen aan de zijkant
5	Display toetsen
6	Verbreek toets
7	Berichten toets
8	Profielen toets
9	Hekje toets
10	Headset aansluiting
11	Microfoon
12	Stertoets
13	Toetsen
14	Ruggespraak toets
15	Kiezen / handsfree

Gesprek opzetten

0 Extern nummer
Kies de "0" voor de buitenlijn of de speciale bundel code (voorbeeld "2") voor de buitenlijn, Kies het externe nummer.

Interne nummer
Kies het interne nummer

Verbindings toets kort indrukken, het nummer wordt gekozen.
Op drukken om te schakelen tussen **handsfree** of de **handset** tijdens een gesprek

Laatste nummer herhalen
Verbindings toets kort indrukken om de nummerherhalingslijst te openen.

Vermelding selecteren. **Verbindings toets** indrukken en het nummer wordt gekozen.

Kiezen uit het telefoonboek
 Telefoonboek openen met de **navigatietoets**

In de lijst naar de gewenste naam bladeren.

Verbindings toets kort indrukken, het nummer wordt gekozen.

Inkomende oproepen

U hoort het belsignaal, de toets **Verbindings toets** knippert.

Om op te nemen

Verbindings toets drukken.

Op drukken om te schakelen tussen **handsfree** of de **handset** tijdens een gesprek

Call Pick-up

U hoort dat een ander toestel gebeld wordt en wilt dit gesprek opnemen op uw eigen telefoon, dan kan dit gebeuren via de functie code:

0 gevolgd door het intern toestelnummer van het toestel dat gebeld wordt.

Groep Om een oproep te accepteren van de groep waarvan u deelnemer bent kiest u:

*** 0**

Extra functies

Toetsblokkering
Om te voorkomen dat toetsen onbedoeld worden ingedrukt. **Hekje toets** lang indrukken om de blokkering in resp. uit te schakelen.

Andere nuttige functionaliteiten

- ⇒ Oproep omleiding direct aan ***11 telefoonnummer #** uit **#11**
- ⇒ Oproep omleiding na tijd aan ***12 telefoonnummer #** uit **#12**
- ⇒ Oproep omleiding indien bezet aan ***13 telefoonnummer #** uit **#13**
- ⇒ Nachtstand geactiveerd ***90**
- ⇒ Dagstand geactiveerd **#90**
- ⇒ Intercom oproep ***27 telefoonnummer**